




















n26\1
3,5x16mm
p38



A=B
A
B









§1
§2
Ogólne zasady montażu mebla















§1


A	B	C (mm)		D
1	S214-017	897	460	3/3
2	S214-019	460	222	3/3
3	S214-138	972	371	1/3
4	S214-139	972	371	1/3
5	S214-140	869,5	351	1/3
6	S214-142	869,5	351	1/3
7	S214-143	869,5	351	1/3
8	S214-212	2027	400	2/3
9	S214-327	446	340	1/3
10	S214-330	1939	351	2/3
11	S214-331	1939	351	2/3
12	S214-332	498	340	1/3 2/3
13	S214-5505	70	80	2/3
14	S214-5538	972	80	1/3
15	S214-5539	972	80	1/3
16	S214-5540	972	80	1/3
17	S214-5541	972	58	1/3
18	S214-916	900	512	3/3
19	S214-918	900	463	3/3
20	S214-919	900	463	3/3
21	WSP-967	417	308	2/3
22	WSQ5-503	300	160	2/3
23	WSQ5-504	300	160	2/3
24	WTQ-5065	407	147	2/3






1
§2
3
d1
d1
d1
d1
f1
f1
10
f1
f1
f1
f1
11
f1
13
f1
e1
z1
f1
f1
f1
4
d1
d1
d1
d1
f1
f1
max 10 mm
d1



1
§2
I
II
r42
r42
15
r42
e2
e2
e2
b43
r42
f1
d1
6
f1
f1
f1
d1
d1
d1
d1
d1
d1
d1
6
f1
e3
e3
e3
e3
e3
e3
e3
e3
e3
e3
e3
e3
w125\L
w125\L
w125\L
w125\L
w125\L
e3
e3
5
f1
d1
d1
d1
d1
f1
f1
5
f1
f1
e2
e2
r42
b43
r42
14
r42
e2
e2
e2
b43
b43
d1
f1
max 10 mm



1
§2
I
II
r42
r42
e3
e3
w125\P
f1
max 10 mm
d1
2
r42
r42
r42
r42
7
e3
e3
e3
e3
e3
e3
e3
e3
e3
e3
w125\P
w125\P
w125\P
w125\P
180°
f1
f1
d1
b35
d1
d1
d1
b35
f1
f1
p51
p51
a99
p51
p51
a99
p51
p51
a99
o21
1
p9
o21
c390
p9
c390
a68
p51
p51
p51
p51
a68
o21
1
p9
c390
o21
o21
o21


§6
2
3
10
5
7
6
11
4
e1
z1


§6
e22
z1
4
e22
e22
z1
3
8
e22
10
e22
e22
4
16
3
e22
5
16
e22
e22
3
e22
e22
e22
17
8
10
e22
16
e22
e22
e22
4
17



§6
I
A=B
A
B
II
l1
III
l2
l2
l2
IV
p55
n108
V
A=B
A
B



6
18
19
20
18



7
l1
l2
p55
n108
18
19
20
13
11
4
k1

k1
10 mm


8 §6








9
§7
22
23
24
f25
f25
f25
f25
f25
2
r42
r42
r42
r42
r15
r15
r15
21
p38
r42
r15
r15
p25
21
t25
p38
p38
p35
22
24
c390
2
22
p9
24
23
p25
p35


10 §6



a99
w125\L
w125\P
a99
b43
15
14
b43
a99
a99
2
2
2
1
1



I
II
III
IV
§10


b43
a99
b43
a99


11 §6



b35
a68
12
9
1
d1
12
d1
12
9
d1
b35
a68





b35
a68

§4


n14
n14
ϕ10mm
f35
n14
p17
p38
f35


100%
COTTON




d1

§10

